

REGLAGE DU STARTTIME

Réglage des volumes « SPEAK » et « START »

Avec le micro

Appuyer sur le bouton « SPEAK »  du micro et tourner le bouton 

Appuyer sur le bouton « START »  du micro et tourner le bouton 



Sans le micro

Appuyer sur le bouton , le volume « SPEAK » est affiché et tourner le bouton 

Appuyer sur le bouton , le volume « START » est affiché et tourner le bouton 

Lien avec le Quantum

En compétition avec chrono manuel uniquement

Le SETUP [4] « ARES needed » doit être sur « NO »

- Appuyer sur  pour accéder au menu principal, puis  pour accéder au menu « SETUP »
- Utiliser  et  pour accéder au menu 
- Utiliser  pour modifier la valeur à 

En compétition avec le semi-automatique

Le SETUP [4] « ARES needed » doit être sur « YES » pour pouvoir être contrôlé depuis le QuantumSW.

- Appuyer sur  pour accéder au menu principal, puis  pour accéder au menu « SETUP »
- Utiliser  et  pour accéder au menu 
- Utiliser  pour modifier la valeur à 